

# Daglig tillsyn av fordon

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1.</b>	<b>GENERELLA FÖRESKRIFTER.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Allmänt .....	3
1.2.	Utgivning och ändring.....	3
1.2.1.	Versionshistorik .....	3
<b>2.</b>	<b>TILLSYN.....</b>	<b>4</b>
2.1.	Ånglok.....	4
2.2.	Diesellok och övriga motordrivna fordon .....	4
2.3.	Vagnar .....	4

# **1. GENERELLA FÖRESKRIFTER**

## **1.1. Allmänt**

Denna handbok reglerar den dagliga tillsynen för Ohs Bruks Järnvägs fordon. Handboken ingår som en del i säkerhetsstyrningssystemet för Ohs Bruks Järnväg.

## **1.2. Utgivning och ändring**

Innehållet i denna handbok beslutas av CMA.

CMA ansvarar för att ny utgåva av denna handbok ges ut efter ändringar.

### **1.2.1. Versionshistorik**

2005-08-23 Ny handbok

2022-06-01 Utgåva 2

I utgåva 2 har språklig anpassning till ny lagstiftning gjorts, i övrigt inga förändringar.

---

## 2. TILLSYN

Tillsyn sker var driftdag, innan fordonen tas i bruk. För lok noteras körd sträcka i fordonspärmen, jämte upptäckta avvikelser, vid dagens slut. Handboken gäller trafikgodkända fordon i tåg eller vut, samt A-fordonsfärd. Om fordon måste tas ur drift skall fordonspärmen uppdateras och fordonet markeras med skylt ”Fordonet avställt”.

### 2.1. Ånglok

- Kontroll av fordonspärm och åtgärdande av ev. skador och fel.
- Kontroll av bromsblock, min 10 mm tjocklek och bromsrörelse.
- Kontroll av färd och parkeringsbroms, även under förflyttning.
- Kontroll av ångpanna, fyrbox samt sotskåp efter ev. läckage.
- Kontroll av koppel och buffertar.
- Smörjning av maskineri, rörelse, hornblock, smörjpress och ångbroms
- Kontrollera att förråden av kol, vatten och smörjmedel är fyllda innan loket lämnar stall
- Kontroll av sanddomar, påfyllning sker vid behov. Kontroll av funktionen.

### 2.2. Diesellok och övriga motordrivna fordon

- Kontroll av fordonspärm och åtgärdande av ev. skador och fel
- Kontroll av bromsblock, min 10 mm tjocklek och bromsrörelse
- Kontroll av färd och parkeringsbroms, även under förflyttning
- Smörjning av fordonet.
- Kontroll av bränsleförråd
- Kontroll av motorolja och eventuellt växellådsolja
- Kontroll av kylarvätska på vätskekylda motorer.
- Kontroll av koppel och buffertar.
- Kontroll av eventuell sandbehållare, påfyllning sker vid behov. Kontroll av funktionen

### 2.3. Vagnar

- Kontroll av att koppellänkar och buffertar är utan skador.
- Kontroll av vagnens lagergafflar, bindstag och fjädrar.
- Kontroll av att eventuell smörjning är utförd.
- Kontroll att vagnens fotsteg, plattformar och grindar inte är skadade eller ur funktion.
- Kontroll att inga detaljer i bromsrörelsen har lossnat och hänger ned.
- Kontroll att bromsen fungerar tillfredställande på den eller de vagnar vars broms används. Kontrollera bromsen även under färd.
- Kontroll av bromsblock, min 10 mm tjocklek och bromsrörelse
- Kontrollera att korgen är oskadad, fönster hela och att entrédörrar är hela och funktionsdugliga. Passagerarutrymmen städade.
- Täckta godsvagnar, kontrollera att skjutdörrar fungerar tillfredställande och går att låsa/säkra.
- Öppna godsvagnar, kontroll att golv och stolpar inte inkräktar på lastprofilen och att lastningen uppfyller gällande föreskrifter.